

# HOGYAN BIZTONSÁGOS?



## KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A PB-GÁZPALACK HASZNÁLATÁRA

**A PB-GÁZ TULAJDONSÁGAI:** • fokozottan tűz-és robbanásveszélyes gázkeverék, ami • nehezebb a levegőnél, és • a palackban nyomás alatt, cseppfolyós halmazállapotban van

**A FELSOROLT TULAJDONSÁGOK MIATT TILOS, MERT ÉLETVESZÉLYES:**

- a gázpalackot talajszintnél mélyebb helyiségekben (pl. pincében) használni vagy tárolni!
- abban a helyiségben, ahol a palackot cseréljük, dohányozni, nyílt lángot használni!
- gázszivárgás észlelésekor, nyílt lángot használni vagy elektromos szikrát okozó tevékenységet végezni!!!

**MIT TEGYÜNK GÁZSZIVÁRGÁS VAGY EGYÉB HIBA ESETÉBEN?**

- Ha a gázszivárgást a palacktesten, vagy a palackszelepnél észleljük, felszerelt palack esetében, a szabályok betartásával elvégzett leszerelés után a palackot a helyiségből azonnal vigyük ki a szabadba.
- Hiba esetén a palackot vigyük vissza a forgalmazó cseretelepre, ahol a hibás palackot díjmentesen kicserélik.
- A gázpalack robbanását, személyi sérülést okozó meghibásodását a hatóságokhoz (Területi Biztonsági Felügyelet, 1081 Budapest, Köztársaság tér 7.) haladéktalanul be kell jelenteni (telefon: 06-1-210-03-53).

## A PALACKHASZNÁLAT BIZTONSÁGI ABC-JE

### PALACK LESZERELÉSÉNÉL:

**1** Az óramutató járásával megegyező irányba tekerve, kézzel zárjuk el a gázpalack szelepét, és ellenőrizzük az addig használt gázkészüléket, hogy kialudt-e a lángja;

**2** Ha kialudt a gázkészülékünk lángja, zárjuk le annak minden gázcsapját, majd ellenőrizzük, hogy a helyiségben nincs-e nyílt láng

**3** Egy 27-es villáskulccsal szereljük le a palackról a nyomáscsökkentőt a hollandi anya jobbra csavarásával

**4** Helyezzük vissza a palack szelepére a műanyag záróanyát, a palackra pedig a szelepvédő sapkát



### PALACK FELSZERELÉSÉNÉL:

**1** Mindenek előtt győződjünk meg a szelepet védő fólia sértetlenségéről, és a palackszelep, valamint a gázkészülék gázcsapjainak zárt állapotáról!


**2** Gondoskodjunk arról, hogy a helyiségben ne legyen dohányzás, vagy nyílt láng használata!

**3** Távolítsuk el a szelepről a védőfóliát, és egy 27-es villáskulcs segítségével az óramutató járásával megegyező irányba csavarjuk le a műanyag záróanyát, amelynek felső részében új tömítőgyűrű található.

**4** Helyezzük el a PRÍMAGÁZ által biztosított új tömítőgyűrűt a nyomá szabályzó hollandijába, majd a hollandit, kézzel balra forgatva szereljük a szelep menetes csomjára. Miután a 27-es villáskulccsal óvatosan meghúztuk a hollandit, nyissuk ki a palack szelepét. A szelep nyitását, mindig kézzel, a szeleperéken megjelölt irányba, és legfeljebb két teljes fordulattal végezzük, mert a szelep ekkor már teljesen nyitott állapotban van!

**5** Szappanhabos oldattal ellenőrizzük, hogy a szelep és a nyomáscsökkentő csatlakozása mentes-e a szivárgástól. Csak gáztömör berendezést szabad üzembe helyezni!

**6** A rendszeres használat kezdetekor először nyissuk ki a szelepet, majd a gázkészülék gázcsapját, és gyújtunk meg a lángot. A használat befejezésekor először a palack szelepét, majd ezt követően a készülék gázcsapját zárjuk el.



**PB-GÁZPALACK  
HÁZHoz SZÁLLÍTÁS**

**06-40/630-430**  
(HELYI TARIFÁVAL HÍVHATÓ SZÁM)

